


ПАСПОРТ

Изделие предназначено для обеспечения стабилизированным напряжением постоянного тока электронной аппаратуры и напряжением переменного тока для формирования вызывного сигнала от сети постоянного тока с номинальными напряжениями 24B, 48/60B.



2. Технические характеристики и условия эксплуатации

2.1. Параметры:

Шифр	Входное	Номинальное	Tor Hornvoru	Стабильность, %		р-р, мВ в
блока	напряжение	входное напряжение	Ток нагрузки	По сети	По току	полосе 20МГц
MX267C (MX267-01)	(3872)B	+ 5B	(1,020,0)A	± 0,5	± 2	50
		~(90100)В эфф., 25Гц	(00,06)A	± 1	± 5	1000
		(3772)B	(02,0)A	Транзит входного напряжения		
MX467C (MX467-01)	(1932)B	+ 5B	(1,020,0)A	± 0,5	± 2	50
		~(90100)В эфф., 25Гц	(00,06)A	± 1	± 5	1000
		(1832)B	(02,0)A	Транзит входного напряжения		

- ~95В, 25Гц при работе на последовательную RC цепь с **Cos □> 0,9**;
- установка напряжения +5В (при токе 2А и входном напряжении 24В или 60В) (5,06±0,01)В;
- установка напряжения ~(90...100)В эфф., 25Гц (при токе 0,06А и входном напряжении 24В или 60В) (92±1)В.
- 2.2. Допускается включение одного блока на холостом ходу, при этом напряжение канала 5В не более 5,2В.
- 2.3. Потребляемый ток не более 7A при Uвх=19B, не более 3,3A при Uвх=38B (без учета канала транзита входного напряжения).
- 2.4. Защита от коротких замыканий с самовосстановлением по каналам 5В и ~(90...100)В, и плавкой вставкой 3,15А по каналу транзита входного напряжения (при коротком замыкании технические характеристики и акустические шумы не нормируются).
- 2.5. В нормальном режиме работы формируется сигнал "**Авария БП**" с уровнем постоянного напряжения не более 0,3В и втекающем токе не более 10 мА, в аварийном режиме формируется сигнал с высоким импедансом и включается светодиод "**Авария БП**".
- 2.6. При наличии входного напряжения формируется сигнал "**Наличие входного напряжения**" с уровнем постоянного напряжения не более 0,3В и втекающем токе не более 10 мА, и включается светодиод "**Питание БП**". При отсутствии входного напряжения формируется сигнал с высоким импедансом.
- 2.7. При выключении изделия тумблером и наличии входной сети светодиод "Питание БП" мигает.
- 2.8. Канал транзита входного напряжения оснащен фильтром помех с коэффициентом подавления не менее 20дБ в полосе 100кГц...10МГц.
- 2.9. Допускается возможность параллельного включения каналов 5В двух блоков на нагрузку, указанную в Табл.1 для одного блока.
- 2.10. Время нарастания выходного напряжения 5В 2...10мс по уровню 0,1 и 0,9.
- 2.11. Типовой КПД при полной нагрузке для МХ267С 90% и для МХ467С 89%.
- 2.12. Электрическая прочность изоляции цепей:
- "вход выход (5В)" не менее 500В,
- "вход корпус" не менее 500B.
- 2.13. Масса изделия не более 0,3 кг.
- 2.14. Диапазон температур окружающего воздуха от минус 20 град С до + 50 град С.
- 2.15. Относительная влажность воздуха не более 80% при температуре 25 град С.

3. Назначение контактов разъемов.


Разъем MSTB2,5/6-GF-5,08 6 контактов.

1	+Вх. Напр.
2	+Вх. Напр.
3	-Вх. Напр.
4	-Вх. Напр.
5	Корпус
6	Корпус

Разъем Н15 15 контактов.

Разъем нто то конта	актов.
4	Общий 5В
6	Авария БП
8	Наличие входного напряжения
10	Проверка индикации
12	Общий 5В
14	Общий 5В
16	Общий 5В
18	+5B
20	+5B
22	+5B
24	Транзит +Вх. Напр.(<100мА)
26	Вых. ~95В
28	Транзит -Вх. Напр.
30	Транзит +Вх. Напр.
32	Корпус

4.Схема включения.



Дата изготовления:	
Зав. номер излепия:	

Отметка о приемке

Предприятие-изготовитель: ООО "МАТРИКС" 195112, г.Санкт-Петербург, а/я 85 тел/факс: (812) 4452192, 4452680 www.matrixlab.ru